

角筈区民ホール 舞台機材表

〒166-0023 新宿区西新宿4-33-7

(TEL)03-3377-1372 (FAX)03-3377-1073

設備名	数量	型番・備考
ピアノ スタインウェイ	1台	D-274型
ピアノ ヤマハ	1台	CF
ピアノ椅子 背付き	3脚	
ピアノ椅子 背無し	3脚	
連弾用ピアノ椅子	1脚	
椅子(コントラバス用)	2脚	
ピアノ補助台	1個	ペダル有り・ペダル無し各1台
指揮台	1式	
指揮者用譜面台	1台	
譜面台	40本	
音響反射板	1式	
平台(3×6)	10枚	
平台(4×6)	10枚	
箱足	26個	
松羽目	1枚	
金屏風	1双	8尺高
長座布団	8枚	
高座用座布団	1枚	
映写機(16mm)	1台	ELMO LX-1100 (1000w)
スライド映写機	1台	ELMO HP2700 Solar 575w
オーバーヘッドプロジェクター	1台	ELMO OMNIGRAPHIC550 (550w)
ホワイトボード	2台	高さ120 幅180
演台	1台	幅150cm 奥行き63cm 高さ107cm
司会者台	1台	幅65cm 奥行き48cm 高さ107cm
花台	2台	幅・奥行き58cm 高さ77cm
机	8台	幅180cm 奥行き45cm 高さ70cm
椅子	20脚	スタッキングチェア
花びん	4個	
手元明かり	1個	
紅白幕	1式	
ステージマット(バレエ用シート)	4枚	
地絨	1枚	グレー 3間×5間
めくり	1台	幅35cm 高さ120cm
所作台	1式	
毛せん(2間)	6枚	
毛せん(5間)	2枚	
上敷	6枚	