











ホリ幕 _____
 バック幕 _____
 5 吊 巻取スクリーン
 収納場所



U H _____
 3 袖 _____
 3 SuS _____
 4 吊 _____
 文字 3 _____
 2 袖 _____
 2 Sus(2Bo) _____
 3 吊 _____
 引割幕 _____
 文字 2 _____
 2 吊 _____
 1 吊 _____
 1 Sus _____
 1 Bo _____
 1 袖 _____
 暗転幕 _____
 ドン帳 _____
 前ボタン _____



四谷区民ホ - ル フロア回路
 < 30A 上下別回路 >
 3相4線 200A特電100V
 下手袖にあります



FCカミ