

## 四谷区民ホール

## 音響機材リスト1

2010年1月現在

品名	メーカー名	型番	収納場所	数	備考
音響調整卓	YAMAHA	M7CL-32	調整室	1	32Mono(内3ch使用中) 4ST.
パワーアンプ	VICTOR	PS-A152	調整室	1	常設(音響室モニターSP用)
モニタースピーカー	Electro-Voice	S-40	調整室	2	常設(音響室モニターSP)
プロセニアムスピーカー	Electro-Voice	DML-1152APF	プロセニアム	2	常設(プロセニアム)2階席向
	Electro-Voice	DML-1152APF	プロセニアム	2	常設(プロセニアム)1階席向
カラムスピーカー L	Electro-Voice	DML-1152AP	大臣脇下手	2	常設
カラムスピーカー R	Electro-Voice	DML-1152AP	大臣脇上手	2	常設
ステージフロントスピーカー	Electro-Voice	8inch 30W	かまち下	4	常設 (Hi Imp.)
プロセッサ	Electro-Voice	DMC-1152B	アンプ室	8	常設
パワーアンプ	QSC	EX2500	アンプ室	4	常設
パワーアンプ	QSC	EX1250	アンプ室	9	常設
パワーアンプ	VICTOR	PS-A121	アンプ室	2	常設
フラットループアンプ	RION	GH-06	アンプ室	1	常設 難聴者用
グラフィックイコライザー	VICTOR	PS-G311	調整室	1	31Point1ch 常設
グラフィックイコライザー	VICTOR	PS-G312	調整室	2	31Point2ch 常設
CDプレーヤー	TEAC	CD-301Mk	調整室	1	常設
DAT	TASCAM	DA-30Mk	調整室	1	常設
オ - プンデッキ	OTARI	MX-5050B -2	調整室	2	専用スタンド付 常設
パワードモニタースピーカー	FOSTEX	6301B		5	調光、映写室、操作盤、ビュールーム
MDプレーヤー	TASCAM	MD-350		2	移動用(可搬ラック)
三点吊装置	高砂製作所	MS-3PS(W)	客席	1	
三点吊用 マイク	AKG	C-391B	三点吊	2	単一指向性 コンデンサ -